

# 施工説明書

樹脂竹垣製造メーカー  
株式会社エクスタイル

## 胴縁ジョイントの取り付け

施工に関するお問合せ  
TEL 0776-38-2533

### ① アルミ胴縁に胴縁ジョイントを 取り付ける

アルミ胴縁に胴縁ジョイントを半分ほど  
差し込みます。

注：胴縁ジョイントに青いフィルムが付いている場合は  
はがしてから差し込んでください。

### ② 胴縁ジョイントとアルミ胴縁を固定する

アルミ胴縁の外側からビスどめし、固定します。  
ビスどめは2箇所です。

※4x16ビス使用  
(4x16の代わりに4x30が入っている場合もあります)

### ③ もう一方のアルミ胴縁を固定する

片側も同じようにアルミ胴縁を差し込み固定します。  
②と同じように2箇所ビスどめして下さい。

注：胴縁と胴縁の間に隙間ができないように  
固定して下さい。

