

# 施工説明書

樹脂竹垣製造メーカー  
株式会社エクスタイル

## 胴縁ジョイントの取り付け

施工に関するお問合せ  
TEL 0776-38-2533

### ① アルミ胴縁に胴縁ジョイントを取り付ける

アルミ胴縁に胴縁ジョイントを100mmほど差し込みます。

注：胴縁ジョイントに青いフィルムが付いている場合ははがしてから差し込んでください。

### ② 胴縁ジョイントとアルミ胴縁を固定する

アルミ胴縁の外側からビスどめし、固定します。

ビスどめは2箇所です。

※4x16ビス使用

(4x16の代わりに4x30が入っている場合もあります)

### ③ もう一方のアルミ胴縁を固定する

片側も同じようにアルミ胴縁を差し込み固定します。

②と同じように2箇所ビスどめして下さい。

注：胴縁と胴縁の間に隙間ができないように

固定して下さい。

